




## Wetterfahnen



Zunächst ist der Fuß zu montieren: Die quadratische Schlitzscheibe wird auf einen Messingstab (0.8 mm) aufgesteckt und mit Sekundenkleber fixiert.

Bestandteile der Wetterfahnenfußes



Das macht man sinnvollerweise, indem man ein winziges Tropfen von einem Draht ablaufen lässt ... denn keinesfalls dürfen die Montageschlitzte Klebstoff abbekommen! Dann werden nach und nach die Stäbe mit den Himmelsrichtungen eingesteckt. Mit einer feinen Spitzzange fasst man den Stab nahe an der Steckstelle (sonst ist ein Brechen des filigranen Stabes vorprogrammiert), während man mit einer zweiten Spitzzange die geschlitzte Scheibe hält. Das Verkleben macht man am besten erst, wenn alle Stäbe gesteckt sind.

Für die Wetterfahne wird ein kurzes Stückchen Messingrohr  $\varnothing$  1,5 mm benötigt, das in die Aussparung der Wetterfahne eingeklebt wird; auf diese Weise bleibt die Wetterfahne auch später nach Montage auf dem Hausfirst drehbar.

Bei der Hexe muss dieses Rohr etwas länger sein, weil unterhalb der Hexe noch der separate Richtungspfeil eingeklebt werden muss.

Messingstab/-rohr sind nicht Bestandteile des Bausatzes.